



Pumpbrunn



Ibland är fallet inte tillräckligt och en pumpbrunn behöver installeras. Pumpbrunnen och pumpen behöver ha en tillräcklig volym och kapacitet för att klara ett hushåll om 5 pe, om detta är vad anläggningen i övrigt är dimensionerad för. Det behöver finnas en reservvolym ifall pumpen går sönder.

Pumpen bör vara försedd med larm, där larmindikatorn placeras så att det är lätt att uppfatta när larmet gått.

Möjliga åtgärder

- Kontrollera att larmet fungerar
- Kontrollera att pumpen går igång vid önskad vattennivå
- Kontrollera att eluttaget är säkrat mot fukt
- Kontrollera att volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag är anpassad till anläggningens utformning. Du kan behöva titta i den tekniska beskrivningen i anläggningens tillståndshandlingar och eventuellt diskutera utformningen av pumpningen med sakkunnig.

Miljö- och byggförvaltningen

Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda
vetlanda.se, miljo.bygg@vetlanda.se
Telefon 0383-971 80