

Exempel på rivningsplan:

BYGGÅTERVINNING

Material för återanvändning

(Byggmaterial som återanvänds i befintligt skick, ex: taktegel, virke, fönster, dörrar, inredning)

Material	Mängd	Mottagare

Material för återvinning

(Materialåtervinning innebär att byggmaterial återanvänds efter bearbetning, t.ex. metallsrot, betongkross)

Material	Mängd	Mottagare

Material för energiutvinning

(Notera material som ska användas till energiutvinning)

Material	Mängd	Mottagare

Övrigt rivningsmaterial/Avfall

(Notera resterande material)

Material	Mängd	Mottagare

Hantering av förorenade schaktmassor

(Notera förorening, mängd och arbetsmetod för schaktarbeten)

Material	Mängd	Mottagare

Hantering av hälso- och miljöfarliga material

(Notera hur farligt avfall enligt miljöinventeringen (bilaga 2) kommer att hanteras)

Material	Mängd	Mottagare

Hantering av material med angrepp av ohyra, svamp etc.

(Notera hur angripet material enligt miljöinventeringen, bilaga 2, kommer att hanteras)

Material	Mängd	Mottagare

MILJÖINVENTERING**Bilaga 2**

Inventering av hälso- och miljöfarliga material i byggnader ska utföras innan ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan.

Fastighetsbeteckning	
Byggherre	
Kontrollansvarig	

Ämne/Material	Förekommer			Anmärkning	Transportör/Mottagare
	Ja	Nej	Prov		
Asbest					
Skivmaterial (Eternit/Internit)					
Kakelfix					
Golv mattor					
Rörisolering					
Kvicksilver					
Relä/Brytare/Termometrar					
Lysrör/Lågenergilampor					
Vattenlås/Avlopp					
Bly					
Avloppsrör					
Kablar					
Takhuvar/Kröningar					
Oljor/PCB					
Fogmassa					
Isolerrutor					
Kondensatorer					
Golvmassor (akrydur)					
Freoner					
Kyl/Värmedmedium					
Isolering					
Ohyra eller svamp					
Övrigt					
Elektronik					
Kadmium					
Impregnerat/Behandlat trä					

Miljöinventering

Inventering bör göras i alla byggnader som ett underlag inför framtida förändringar. Inventering skall alltid utföras innan projektering för rivning och inlämnas med rivningsanmälan och rivningsplan.

Föroreningar i mark eller byggnad ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Asbest

Användes fram till 1975 som isolering och skivmaterial. Förekommer som:

- Taktäckningsmaterial (eternit) och som fasadbeklädnad (sidiplattor).
- Dolt vindskydd i ytterväggar samt som takbotten (internit).
- Ventilationskanaler och isolering av kanaler. Kondensisolering av ytterväggsventiler.
- Isolering av rör och värmepannor i värmesystem.
- Fästmassor till kakel. Golvmattor.

Kvicksilver

Användning av kvicksilver är förbjudet. Undantag är produkter som tagits i bruk innan 1995.

Undantag är också lysrör, lågenergilampor och knappcells batterier. Förekommer som:

- Styr- och reglersystem i VVS-installationer och elsystem.
- Termostater och termometrar.
- Lysrör eller lågenergilampor.
- Rester i avlopp från tandläkare och laboratorier.

Bly

Bly används i byggnader dels som blyplåt men finns också inblandat i färger (mönja, zinkvitt).

Förekommer som:

- Diktning av avloppsrör i gjutjärn.
- Skyddsmedel (ytterhölje) på el- och telefonledningar.
- Blyplåt för tätning av genomföringar och skarvar på yttertak samt som mellanvägg.
- Rostskyddsfärg eller inblandning i täckfärg.

PCB

PCB används under perioden 1956-1973. Provtagning och val av saneringsmetoder är mycket viktigt. Förekommer som:

- Fogmassor, mellan fasadelement och andra skarvar utvändigt.
- Försegling i isolerrutor (isolerrutor är som regel datummärkta).
- Startkondensatorer till lysrör och maskiner.
- Plastbaserade golvmassor (akrydur).

Freon

Ämnen med beteckning CFC R11 eller 12 samt HCFC R22. Förbud mot användning från 1995.

Förekommer som:

- Kyl- eller värmemedium i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar.
- Isolerskivor (rectisol) och gjuten isolering i kylar, frysar och byggelement.

Ohyra eller svamp

Förekommer naturligt i alla byggnader. Provtagning bör alltid göras vid misstanke om onormal förekomst. Viktigast är att förhindra spridning i byggnaden eller i omgivningen. Fuktiga byggnader av blandat trä och kalkhaltigt material bör kontrolleras mot hussvampangrepp (serpula).

Övrigt

El- produkter och elektronik (flamskyddsmedel) skall omhändertas särskilt. Kadmium förekommer som stabilisator och färgämne i plastprodukter (gula, gul/röda). Trä som innehåller eller har behandlats med farliga ämnen som till exempel arsenik, kreosot.

För industribyggnader eller andra verksamheter bör marken under byggnaden kontrolleras mot alla ämnen ovan samt mot förekomst av kemikalier.

Förvaring av farligt avfall

Det är viktigt att allt farligt avfall förvaras torrt, tätt och inlåst i avvaktan på transport till godkänd mottagare.